

# Video under vand

Af Roy M. Gleditsch – BVA

*Oversat fra norsk af Ebbe Jönsson*

## Kamerapose.

Med en kamerapose åbner der sig en ny verden for dig og dit videokamera. Rimelige og bløde kameraposer produceres i dobbeltlamineret PVC og med en åbning af optisk glas til kameralinsen. En så blød kamerapose findes i flere tæthedsklasser – de dyreste med nedre grænse ca. 10m.

En sådan kamerabeskyttelse tillader spændende snorkling i strandzonen og under bryggen - uden at du behøver at være nervøs for at saltvand, sand eller andre fremmedlegemer kan skade dit kamera.

Kameraposen har to korrosionsbeskyttende klemmer som passer perfekt sammen for at give optimal tæthed. På undersiden er posen udstyret med remme så man kan montere blylodder for at balancere vægten af kameraet når det er nedsænket i vand.

## Silica Gel.

Når man putter et kamera ind i en pose sker dette sædvanligvis i rumtemperatur. Når man dykker ned under vandfladen vil luften i posen og kameraet selv blive afkølet - ned mod vandtemperaturen. Dette kan føre til at luften kondenserer (udfælder vanddråber). Vanddråberne vil sætte sig på linsen, skæmme billederne og kondens i kameraet selv kan give funktionsproblemer.

Af denne årsag er det vigtigt at huske på at lægge et par poser med et fugtabsorberende stof i kameraposen for at undgå kondensproblemer. Et sådant stof kan være Silica Gel og stoffet behøver 15 minutter på at absorbere fugt før du tager kameraet med dig ned i det våde element. Dette gælder også mere kostbare kamerahuse.

Der findes Silica Gel som ændrer farve fra blå til rød når det ikke kan optage mere fugt. Sådanne poser der er blevet rød kan regenereres (tørres)så de igen bliver blå og kan bruges igen op til 10 ganger.

## Blylodder til kameraer.

På grund af at kameraposen er fyldt med luft, må den påmonteres blylodder for at hindre opfyldning. Dette sker når kameraet er kommet i vandet - for at hindre større belastninger på kameraposen. Sådanne lodder fås i forskellige vægte tilpasset vægten på dit kamera. I vandet er det meget komfortabelt hvis din kameraudrustning er "vægtløs".

NB! Gå ikke under vand uden at dit kamera med tilbehør er forsikret. Tal med din assurandør – først!